

## **Verbesserung gegenüber Version 1.00**

Nach dem installieren der Firmware 1.01 wird die Belichtungsmessung bei Intervallaufnahmen verbessert.

## **Anleitung Firmware Update Optio SV/SVi**

Modelle die die Firmware verwenden können: Optio SV/SVi mit Firmware Version 1.00

Wie kann man die Version überprüfen:

Stellen Sie die Kamera an, während Sie den Menü – Button gedrückt halten. Die Version der Firmware wird auf dem LCD Monitor angezeigt.

Führen Sie die oben beschriebene Operation aus, ohne dass sich eine SD Karte mit der neuen Firmware in der Kamera befindet.

### **ACHTUNG**

Es wird empfohlen, während des Update Vorgangs ein Netzgerät zu verwenden. Falls Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sie voll aufgeladen sind. Sollte die Kamera während des Updates wegen eines Spannungsabfalls der Batterien abschalten, wird sie funktionsuntüchtig. Sollte dies passieren wird die Reparatur kostenpflichtig, auch während der Garantie.

### Das Update

1. Stellen Sie eine formatierte SD Karte für die Firmware Software bereit (mit mindestens 8 MB verfügbaren Speicher). Die heruntergeladene Datei ist selbstentpackend. Die folgende Datei wird entpackt:

fwdc127p.bin : Firmware

Kopieren Sie die Datei [fwdc127p.bin] in das Root Verzeichnis der SD – Karte. Falls Ihr Computer kein Kartenlesegerät haben sollte, können Sie die Firmware Software auf die SD Karte kopieren, indem Sie die Kamera direkt an den Computer anschließen.

2. Falls die Kamera eingeschalten sein sollte, schalten Sie sie bitte aus.
3. Schieben Sie die SD Karte (wie in Schritt 1 vorbereitet) in die Kamera.
4. Verbinden Sie die Kamera mit dem Netzgerät.  
Falls Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, stellen Sie sicher, dass sie voll aufgeladen sind
5. Schalten Sie die Kamera ein, während Sie den Menü – Button gedrückt halten.

6. Die folgende Nachricht erscheint auf dem Monitor:  
„Read complete“  
Version 1.01  
OK? Yes  
No
7. Wählen Sie mit dem Vierwegeregler „Yes“ und drücken danach „OK“.
8. Folgende Nachricht erscheint auf dem Monitor und das Update startet:  
„Read complete“  
Version 1.01  
Update start  
Never power off  
  
Schalten Sie die Kamera nicht ab, bevor das Update beendet wurde. Das Update benötigt etwa 60 Sekunden um beendet zu werden.
9. Sobald das Update beendet wurde, erscheint die Nachricht: Update end“ auf dem Monitor.
10. Entfernen Sie Batterie aus der Kamera und schieben Sie sie danach wieder in das Batteriefach der Kamera.
11. Entfernen Sie die SD Karte mit dem Update aus der Kamera.
12. Schalten Sie die Kamera an, während Sie den [Fn] Button drücken.
13. Die folgende Nachricht erscheint auf dem Monitor:  
USER SETTING CLEAR  
OK?
14. Die Grundeinstellungen erscheinen auf dem Monitor. Stellen Sie wieder Sprache, Datum und Zeit ein.
15. Um die Firmware Ihrer Kamera zu überprüfen, schalten Sie die Kamera an, während Sie die Menü – Taste gedrückt halten.

Auf dem Monitor nach dem Firmware Update lautet: 1.01.  
Die Kamera startet automatisch nach 2 Sekunden.

### **Achtung!**

Die Firmware Software ist auch noch nach Abschluss des Updates auf der SD Karte. Wenn Sie diese Karte zum Bilder speichern verwenden wollen, so löschen Sie die Firmwaredatei.